

Instrukcja instalacji wag bCom z programem PC-Market firmy Insoft.

1. Zainstalować program PC-Market.
2. Do katalogu głównego programu PC-Market skopiować pakiet plików do transmisji danych interfejsu komunikacyjnego.
3. W skład pakietu wchodzi: Scale.exe, bPro_DLL.dll, RL00_DLL.dll, ScaleType.dll, TransferEth.dll, DLLTable.bin, konwersja.log, ScaleAddress.ini, TransScale.ini
4. Dokonujemy konfiguracji pliku ScaleAddress.ini wstawiając dane wag wg wzoru:
[1]
NAME=Waga1
IP=192.168.1.120
STYLE=0
PORT=3001
[2]
NAME=Waga2
IP=192.168.1.121
STYLE=0
PORT=3001
.....
5. Dokonujemy konfiguracji pliku TransScale.ini wg wzoru:
trf.out
1
2
Gdzie 1, 2 ... to kolejne numery wag z pliku ScaleAddress.ini
6. W programie PC-Market konfigurujemy wagę - w menu Kontrole/Obsługa kas, wag.../Konfiguracja/Lista urządzeń wybieramy „Dodaj wagę” – otwiera się okno „Nowa waga metkująca”
7. Wstawiamy nazwę w polu „Nazwa” natomiast w polu Typ urządzenia (sterownik) wybieramy „Uniwersalna” oraz zaznaczamy wybrane asortymenty.
8. Przechodzimy do zakładki „Parametry”, gdzie dokonujemy ustawień pól:
A) Jako kody ważone
Wybieramy kody długie lub krótkie
B) Sposób tworzenia nr PLU
Numer towaru z kodu lub numer towaru z automatu (indeks tabeli towarów)
C) Kod początkowy (kody krótkie)
Numer startowy kodu
D) Kod końcowy (kody krótkie)
Numer końcowy kodu
E) Przedrostek ważony (kody krótkie)
Prefiks kodu długiego, z którego wybieramy towary na wagi
F) Dodatkowe parametry konfiguracji
Pole dodatkowe parametry konfiguracji służy do dokonania dodatkowych ustawień wyboru artykułów i ich zawartości do przesłania na wagi.
Cztery kolejne cyfry oznaczają cztery kolejne parametry i tak:
Cyfra 1. – 0 – wysyłaj do wag tylko artykuły z jednostką „kg”
1 – wysyłaj do wag również artykuły sztukowe
Cyfra 2. – 0 – wysyłaj do wag artykuły bez filtra „czy ważony”

- 1 – wysyłać do wag artykuły z filtrem „czy ważony”
- Cyfra 3. – 1 – wysyłać do wag artykuły z ceną detaliczną
- 2 – wysyłać do wag artykuły z ceną hurtową
- 3 – wysyłać do wag artykuły z ceną dodatkową
- 4 – wysyłać do wag artykuły z ceną nocną
- Cyfra 4. – 0 – brak informacji zwrotnej do programu, gdy wynik transmisji negatywny (brak wagi w sieci) – bez wymuszania ponownej wysyłki danych w systemie automatycznym
- 1 – wysyłanie informacji zwrotnej, gdy wynik transmisji negatywny (brak wagi w sieci) – wymusza powtórny wysyłkę danych w systemie automatycznym.

Zawartość pozostałych pól z zakładki „Parametry” nie ma znaczenia.

- 9. Zapisujemy ustawienia klawiszem F2.
- 10. Dokonujemy eksportu danych do wag z menu Kontrola/Obsługa kas, wag.../Eksport danych.

Przygotował:

Sławomir Stasiak
Mettler-Toledo Sp. z o.o.
Tel. Kom. 0663 88 66 36